


Paraan ng Pag-ayos ng Koneksyon ng Wi-Fi sa Bahay Wi-Fi 環境が整っている家庭でのタブレット接続マニュアル

Dota Elem School


1. Mag log-in sa tablet computer (ilagay ang password) at i-check ang “globe mark” sa kanang ibaba.




※Kung hindi lalabas, i-click ang  upang lumabas.

2. I-click ang “globe mark”


3. (Hanapin mula sa listahan ng network ang pangalan ng router sa inyong bahay)
I-click ang 「Pangalan ng Network (SSID)」 → I-click ang 「Connect」




※Ang pangalan ng Network (SSID) at KEY (password) ay nakasulat sa likuran o gilid ng router o sa manual. (Kung pinalitan ang pangalan sa setting, ito ang gamitin.)



4. Ilagay ang password sa (Network security key)



5. I-click ang "No"



6. Tapos na kung ang nakalagay ay "Connected".

